306 Schießstand / Shooting Range

LEVEL







A



1



2



3

A



B



4



5



6



7



8



9

B


C
10
11
12
C
D
30 mm
13
14
D
E
15
16
B
C
E
F
80 mm
2
3
F
1
17
18
E
19